

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ODSTRASZASZ PTAKÓW „ANTYSZPAK” V2

### 1. Opis urządzenia.



### 2. Uruchomienie

Aby włączyć urządzenie, należy podłączyć pod złącze zasilania napięcie 12V (z akumulatora lub zasilacza). Polaryzacja zasilania nie ma znaczenia. Zasilane może być prądem zmiennym lub stałym. Jeśli odstraszcacz jest zainstalowany w miejscu, gdzie może być narażony na opady atmosferyczne, należy posmarować złącze zasilania i wtyk wazeliną techniczną, aby zapobiec korozji. Nie należy ustawiać odstraszacza przetwornikiem „do góry”, gdyż stojąca w nim przez dłuższy czas woda może go uszkodzić.

Urządzenie ma wbudowane dziesięć odstępów czasowych zmieniających się cyklicznie po naciśnięciu przycisku po prawej stronie: 15s – 30s – 45s – 1m – 3m – 5m – 10m – 15m – 20m – 30m – 1s... Każda zmiana odstępu jest potwierdzane krótkim sygnałem dźwiękowym. Przyciskiem na środku odstraszacza można wybrać jeden z czasów załączenia syreny: 1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 1... (sekund). Przytrzymanie każdego z przycisków przez ok. 3 sekundy spowoduje ustawienie urządzenia w najkrótsze czasy pracy. Odstęp – 15s, czas załączenia syreny – 1s. Zasygnalizowane będzie to wielokrotnym sygnałem dźwiękowym. Teraz należy nacisnąć przycisk wybraną ilość razy w celu ustawieniażądanego odstępu czasowego i czasu odstraszenia. Nie należy stosować skrajnych ustawień, np. 30s załączenia syreny w połączeniu z 15s odstępem czasowym. Może to doprowadzić do uszkodzenia przetwornika alarmowego. Zalecane jest ustawienie czasu przerwy dłuższego, niż czasu odstraszenia.

Podczas pracy urządzenie wydaje bardzo głośny pisk. Podczas prób i testów przetwornik piezoelektryczny należy przysłonić, np. ręką.

Czujnik zmierzchowy wyłącza urządzenie w nocy. Odstraszcacz należy tak ustawić, aby nie było skierowane bezpośrednio w niego żadne źródło światła.